

Dosering av Freedrain

Instruksjoner ved anvendelse av Freedrain:

Doseringen skal skje ved så lav aktivitet som mulig i avløpssystemet, helst på kvelden eller natten. Dette for å få optimale forhold med hensyn til nedbryting av fett og andre forurensninger. Ettersom produktet er biologisk skal ekstreme forhold når det gjelder pH og temperatur unngås. Det er også viktig at ikke sterke kjemikalier, bleke- eller desinfeksjonsmidler spyles ned i avløpet umiddelbart før eller etter doseringen.

Automatisk dosering med Auto Dose:

Freedrain kan doseres ved automatisk dosering (se nedenfor), alternativt manuelt. Doseringen skal skje så nær fettavskilleren som mulig. Hvis den automatiske dispenserens festes til avløpsrøret bør dette ikke gjøres ved en U-krok eller vannlås. Hvis doseringspunktet ligger et stykke fra fettavskilleren, spyl rikelig med vann for å skylle ned produktet.

Veiledning for dosering av Freedrain:

Antall måltider pr. dag	Produsert avfall (kg)	Dosering av Freedrain (ml)
250	12,5	440
500	25,0	440
750	37,5	500
1.000	50,0	700
2.000	100,0	875
5.000	250,0	1.000
10.000	500,0	1.500

Manuell dosering:

- Spe ut 400 ml Freedrain i 5 l vann = bruksløsning.
- Hell 500 ml av den ovenstående løsningen 1-2 ganger i uken i hvert gulvsluk.
- Ovennevnte gjøres etter at kjøkkenet er stengt og rengjort.
- Pass på at alle gulvsluk er dekket til med sil slik at ingen store gjenstander forsvinner ned i avløpet.