



Modell: LS-153/10Y

VATTENLARM | WATER ALARM VANNLARM | VESIHÄLYTIN

SVENSKA

Nexas vattenlarm LS-153/10Y är konstruerad för att känna av och larma vid förekomst av vatten på golv i anslutning till ex. vis hushållsmaskiner med mera.

PLACERING AV VATTENLARM

Vattenlarmet skall placeras på golv i direkt anslutning till maskiner och ledningar där risk för vattenläckage kan förekomma. När vatten når de två sensorerna på undersidan av vattenlarmet aktiveras larmet. Vattenlarmet fungerar på både hårda och mjuka golvytor.

TEST AV VATTENLARM

Placera en fuktig trasa mot de två sensorerna på undersidan av vattenlarmet för att aktivera larmet, signalen tystnar när trasan tas bort igen.

LÅGT BATTERI

När batterispänning blir för låg ljuder läckagevarnaren kort var 32:e sekund. Batteriet går ej att byta.

ALLMÄNT

- Testa vattenlarmet rutinmässigt 1 gång / månad.
- Avlägsna ludd och skräp i anslutning till vattenlarmet.
- Byt ut enheten vid varning för lågt batteri.

TEKNISK DATA

Strömkälla	Inbyggt batteri, 3V
Batterityp	Lithium CR14250. Cirka 10 års livslängd
Drifttemperatur	4°– 38°C, <80% RH
Larmtyp	Akustiskt larm och LED indikering
Mått (B x H x D)	60 x 60 x 24 mm

ENGLISH

Nexa's LS-153/10Y water alarm has been designed to detect the presence of water on the floor, i.e. next to household machines etc., and give an alarm.

POSITIONING THE WATER ALARM

The water alarm has to be placed on the floor directly adjoining machines and pipes where there is a risk of water leaks. When water reaches the two sensors on the underside of the water alarm, the alarm is activated. The water alarm works on both hard and soft floors.

TESTING THE WATER ALARM

Place a damp cloth against the two sensors on the underside of the water alarm to activate the alarm, the signal silences when the cloth is removed again.

LOW BATTERY

When the battery voltage becomes too low, the water alarm sounds briefly every 32 seconds. The battery cannot be replaced.

GENERAL

- Test the water alarm routinely once a month.
- Remove fluff and rubbish adjacent to the water alarm
- Replace the device when the low battery warning sounds.

TECHNICAL DATA

Power source	Built-in battery, 3V
Battery type	Lithium CR14250. Approx. 10 years' service life
Environment temp.	4°– 38°C, <80% RH
Alarm type	Acoustic alarm and LED indication
Mått (W x H x D)	60 x 60 x 24 mm

NORSK

Nexa vannalarm LS-153/10Y er konstruert for å registrere og varsle ved forekomst av vann på gulvet i tilknytning til f.eks. husholdningsmaskiner mm.

PLASSERING AV VANNALARM

Vannalarmen skal plasseres på gulvet i direkte tilkobling til maskiner og ledninger, der det er risiko for vannlekkasje. Når vannet når de to sensorene på undersiden av vannalarmen, aktiveres alarmen. Vannalarmen fungerer på både harde og myke gulvoverflater.

TEST AV VANNALARM

Plasser en fuktig klut mot de to sensorene på undersiden av vannalarmen for å aktivere alarmen, signalet blir stille når kluten tas bort igjen.

LAVT BATTERI

Når batterispenningen blir for lav, lyder lekkasjealarmen kort hvert 32. sekund. Batteriet kan ikke byttes.

GENERELT

- Test vannalarmen rutinemessig 1 gang/måned.
- Fjern lo og avfall i tilknytning til vannalarmen.
- Bytt ut enheten ved varslings for lavt batteri.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømkilde	Inbyggt batteri, 3V
Batteritype	Lithium CR14250. Ca. 10 års livslengde
Temperaturområde	4°– 38°C, <80% RH
Larmtype	Akustisk alarm og LED-indikasjon.
Mål (B x H x D)	60 x 60 x 24 mm

SUOMI

Nexas-vesihälytin LS-153/10Y on valmistettu tunnistamaan ja hälyttämään veden ilmestymisestä lattialle esim. tiettyihin kodinkoneisiin ym. liittyen.

VESIHÄLYTTIMEN SIOJITTAMINEN

Vesihälytin tulee sijoittaa lattialle suoraan liitettyinä koneisiin ja johtoihin, joissa on vesivuodon riski. Kun vesi saavuttaa vesihälyttimen alapuolella olevat kaksi anturia, hälytys aktivoituu. Vesihälytin toimii sekä kovilla että pehmeillä lattiatyypeillä.

VESIHÄLYTTIMEN TESTAUS

Aseta kostea rätti kahta anturia vasten vesihälyttimen alapuolella hälytyksen aktivoimiseksi. Signaali lakkaa soimasta, kun rätti poistetaan.

AKKU VÄHISSÄ

Kun akun virta on liian vähissä, vuotovaroin soi lyhyesti 32 sekunnin välein. Akkua ei voi vaihtaa.

YLEISTÄ

- Testaa vesihälytin säännöllisesti kerran kuussa.
- Poista lika ja roskat vesihälyttimen luota.
- Vaihda yksikkö, jos se varoittaa akun vähyydestä.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde	Sisäänrakennettu akku, 3V
Paristotyyppi	Litium CR14250. N. 10 vuoden käyttöikä
Testialue	4°– 38°C, <80% RH
Hälytyksen tyyppi	Äänihälytys ja LED-valo.
Mitat	60 x 60 x 24 mm



WARNING – Denna brandvarnare innehåller ett inbyggt litiumbatteri.

- Batteriet är inte utbytbart. Försök inte öppna, demontera eller byta batteriet.
- Felaktigt hantering kan orsaka brand, explosion eller kemiska brännskador.
- Utsätt inte produkten för hög värme, öppen eld eller kraftiga stötar.
- Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Vid misstanke om att ett batteri svalts, kontakta omedelbart sjukvård eller Giftinformationscentralen.
- När produkten nått slutet av sin livslängd ska hela enheten lämnas till separat insamling för elektronik och batterier — får inte kastas i hushållsavfallet.



WARNING – This smoke alarm contains a built-in lithium battery.

- The battery is not replaceable. Do not open, dismantle, or attempt to replace the battery.
- Mishandling may cause fire, explosion, or chemical burns.
- Do not expose the product to high temperatures, open flames, or strong impacts.
- Keep the product out of reach of small children. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.
- At end of life, the entire unit must be disposed of through separate collection for electrical equipment and batteries — do not dispose of in household waste.



ADVARSEL – Denne røykvarsleren inneholder et innebygd litiumbatteri.

- Batteriet kan ikke byttes. Ikke åpne, demonter eller forsøk å bytte batteriet.
- Feil håndtering kan føre til brann, eksplosjon eller kjemiske forbrenninger.
- Ikke utsett produktet for høy varme, åpen ild eller kraftige støt.
- Oppbevar produktet utlilgjengelig for små barn. Ved misstanke om svelging, kontakt lege umiddelbart.
- Når produktet er utbrukt, skal hele enheten leveres til separat innsamling for elektrisk avfall og batterier — må ikke kastes i husholdningsavfall.



VAROITUS – Tämä palovaroitin sisältää sisäänrakennetun litiumpariston.

- Paristoa ei voi vaihtaa. Älä avaa, pura tai yritä vaihtaa paristoa.
- Virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisia palovammoja.
- Älä altista tuotetta korkealle lämpötilalle, avotullelle tai voimakkaalle iskulle.
- Säilytä tuote pienten lasten ulottumattomissa. Jos paristo on nieltä, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Käyttöiän lopussa koko laite on toimitettava sähkö- ja paristokeräykseen — ei kotitalousjätteeseen.