



# Kiilto Easydes Spray 750 ml

Desinfiserende rengjøringsmiddel



Et brukklart alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som også har rengjørende egenskaper. Egnert for alle alkoholbestandige materialer, inkludert kontaktflater, apparater, tastaturer og annet utstyr. pH 10.

## Bruksområde

Easydes kan brukes på alle alkoholbestandige materialer: kontaktflater, utstyr (inkludert telefon- og datatastaturer) og instrumenter. Det kan også brukes til daglig desinfisering av overflater og utstyr i næringsmiddelindustrien og i storhusholdning.

## Produktegenskaper

En etanolbasert desinfeksjon som inneholder tensider. Produktet gir en rask og effektiv mikrobiologisk effekt på bakterier, virus og sopp. Produktets mikrobiologiske effektivitet er bekreftet med EN standardtester: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, sopp, gjærsopp), EN 13624 (gjærsopp), EN 14348 (tuberkulosis og mykobakterier), EN 14476 (adeno- og norovirus), EN 14561 (bakterier), EN 14562 (sopp, gjærsopp), EN 14563 (mykobakterier og tuberkulosis). Selv på synlig tilsmussede overflater oppnår man enkelt et godt desinfiserings- og rengjøringsresultat. Easydes fjerner dessuten smuss og fett effektivt.

## Bruksanvisning

Spray desinfeksjonsmiddelet direkte på den urene overflaten eller på en mikrofiberklut eller et engangspapir. Virketid 1 minutt. Hold flaten fuktig under hele virketiden. Gni over flaten. Forvask er ikke nødvendig. For å unngå belegg på overflaten kan den avtørkes med en ren, lett fuktig klut. Flater som kommer i kontakt med næringsmidler bør avskylles med rent vann.

## Merk

Må ikke brukes på varme overflater.

## Innhold

### Aktive stoffer

Etanol	60 p-%
T-butanol	< 2 %
Kvartær ammoniumklorid	< 0,5 %
Alkylamin	< 0,5 %

## pH konsentrat

10.0

## Oppbevaring

I romtemperatur. Holdbarhet 3 år.

## Utseende og lukt

Klar væske, etanol

## Produksjonsland

FINLAND

**Bruker- og  
miljø sikkerhet**

Bruk biocider på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Emballasjen er produsert av miljøvennlig og fullstendig resirkulerbar PE-HD-plast og kan forbrennes. Produktet er biologisk nedbrytbart.

**Forpakkingsstørrelse Salgsenhet  
/ Artikkel nr.****Artikkel nr.****GTIN****GTIN (salgsenhet)**

6 x 750 ml

8183

6417964081831

6417964482454

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside [www.kiilto.no](http://www.kiilto.no), eller send en epost til vår kundeservice [post.no@kiilto.com](mailto:post.no@kiilto.com).