

Bruksanvisning**Sanitizer Surfaces S1 750 ml SKUM (art. 132092) og S1 5 000 ml REFILL (art. 132093)****Oversikt dokumenter**

1. Bruksanvisning Sanitizer Surfaces S1 SKUM
2. Sikkerhetsdatablad (følger produktet)
3. Kliniske tester Sanitizer Surfaces S1 (på forespørsel)

Bruksområde

Brukes forebyggende og ved smitte til både rengjøring og desinfeksjon. Produktet er klart til bruk for både rengjøring og desinfeksjon i ett og samme produkt. Ingen forberedelser eller blanding av kjemikalier er nødvendig. Kan brukes på alle normale overflater. Etter påføring av S1 SKUM bruk rent papir eller en ren klut, f.eks. mikrofiberklut, til å tørke av hele overflaten.

ADVARSEL: Bruk biocider trygt. Les alltid etikett-, produktinformasjon og medfølgende sikkerhetsdatablad(er) for relevant(e) produkt(er), før du bruker og håndterer kjemikalier. Pass nøye på at beskrivelsen for håndtering følges og at nødvendig verneutstyr benyttes.

Bruk under rene forhold (desinfeksjon)

Trykk ut skum over området som skal desinfiseres. Bruk en ren og tørr papir/klut og stryk/fordel jevnt over overflaten i en s-formet bevegelse i begge retningen, slik at hele overflaten blir tilstrekkelig fuktig. La det tørke. Er det bekreftet eller mistanke om smitte, gjelder følgende virke-/tørketider.

- ved bakterier, virus, sopp og mykobakterier 5 min.
- ved sporer 15 min.

**Bruk under urene forhold (rengjøring og desinfeksjon)**

Trykk ut skum over hele området/overflaten som skal rengjøres. Bruk et rent papir/klut og tørk bort organisk materiale (smuss og skitt). Når det synlige organiske materiale er fjernet (overflaten er rengjort), så desinfiserer vi ved å trykke ut skum på hele overflaten en gang til. Bruk et rent papir/klut og stryk skummet jevnt over i en s-formet bevegelse i begge retninger. La skummet tørke. Er det bekreftet eller mistanke om smitte gjelder følgende virketider:

- ved bakterier, virus, sopp og mykobakterier 5 min.
- ved sporer 15 min.

**STEG 3 ETTER BRUK**

La område lufttørke til kontakttiden er oppnådd (se over). Det er ikke noe behov for etter-skylling. Kun hvis det er i områder i direkte kontakt med næringsmidler. Etter bruk eller når den ikke anvendes, vri om tuten på selve sprayhåndtaket til ordet STOP synes. Plasser flasken på et sikkert/foreskrevet sted

**STEG 1 FØR BRUK**

- Følg lokale prosedyrer for rengjøring og desinfeksjon av overflater
- Bruk vernehansker og sørg for tilstrekkelig beskyttelsesutstyr ihht anbefalinger i lokale prosedyrer og eventuelt smitterisiko

**STEG 2 UNDER BRUK**

Produktet er klar til bruk. Ingen forberedelser eller blanding av kjemikalier er nødvendig. Fjern synlig overflødig smuss før rengjøring og desinfeksjon med et rent papir/klut. Vri om tuten på tuppen av sprayhåndtaket slik at flasken er åpen. Trykk inn håndtaket på flasken med jevne trykk og påfør skum over overflaten som skal behandles.

REFILL av S1 750 ml flaske(r) fra 5 liters kanner med manuell doseringspumpe eller tappekran

REFILL m / DOSERINGSPUMPE

Sett på doseringspumpen på 5 liters kannen (bestilles separat)

Fyll over Sanitizer Surfaces S1 fra kannen til ønsket flaskeformat, ved å trykke på hendelen på dose-ringspumpen til flasken er fylt

HUSK å skru på korkene tett etter bruk på både 5 liters kannen og den påfylte flasken. Sett kanne, flaske(r) og doser-ingspumpe på foreskrevet/sikkert sted



REFILL m / TAPPEKRAN

Skru på tappekranen på 5 liters kannen (bestilles separat)

Fyll over Sanitizer Surfaces S1 ved å åpne kranen forsiktig for å unngå søl (bruk trakt hvis ønsket) og fyll opp flasken til ønsket nivå

HUSK å skru på korkene tett etter bruk på både 5 liters kannen og den påfylte flasken. Sett kanne, flaske(r) og tappekran på foreskrevet/sikkert sted



Informasjon

Må verneutstyr brukes?

Hansker er anbefalt å bruke. Annet verneutstyr benyttes etter lokale retnings- linjer for å beskytte deg selv eller dine klær mot smitte.

Kan løsningen brukes på pc, elektronisk utstyr mv.

Det er ved forsiktig bruk ikke noe problem å bruke Surfaces S1 på slikt materiale. Løsningen er kompatibel med de aller fleste materialer. Dersom man er usikker anbefaler vi at man prøver produktet på et lite synlig sted først, for evt. å se på reaksjonen.

Hva skjer hvis overflaten blir hvit?

Hvite skjolder på overflaten kan skyldes rester av organisk materiale/smuss. Hydrogenperoksidet i løsningen vil oksidere med organisk materiale som er til stede på overflaten. Overflaten kan da se skjoldete/ hvit ut.

Det finnes tilfeller der overflatene har så mye smuss at man ikke klarer å rengjøre alt med en gang.

Skjoldene skyldes at Sanitizer Surfaces S1 begynner å fjerne deler av den gjenværende smussen (biofilmen) på overflaten. I slike tilfeller anbefaler vi å «nullstille» overflaten med et egnet rengjøringsmiddel. Skjoldene vil også forsvinne over tid ved gjentatt bruk av Sanitizer Surfaces S1.

Hva med hvit hud på fingrene?

Bruker man produktet uten vernehansker, og får løsningen på huden kan man oppleve at man får litt hvit hud på fingrene. Dette er ufarlig, men oppleves unormalt. Dette er organisk materiale på huden som oksiderer med hydrogenperoksidet. Dette forsvinner ganske raskt, etter en vask.

Er det noe materiale S1 ikke skal brukes på?

Hydrogenperoksid kan reagere på kobber, messing og marmor, så unngå disse. Det er lave verdier av hydrogenperoksid i løsningen, så det vil være veldig små reaksjoner, hvis det skulle oppstå noen.

Dette er heller ikke materialer som normalt benyttes på områder, hvor profesjonell bruk av S1 er tiltenkt.

Lukt

Det kan oppfattes at det lukter litt eddik når man bruker produktet, dette er helt normalt og ikke farlig. Ved alle nye produkter vil man ofte oppleve annerledes lukter til å begynne med.

Gjenbruk av flasker ved refill

Sprayhåndtaket og flaskene for S1 produktene er gjenbrukbare. Med S1 5 000 ml REFILL kan man fylle opp med ny væske i flaskene.

Avfallshåndtering

Les Sikkerhetsdatablad eller etikett for håndtering av avfall etter bruk. Man kan kaste brukt materiale i restavfall. Tom flaske kastes i plastemballasje/restavfall.